

# Korrektes Bekleben der Probenröhrchen



Der Barcode ist vom Gerät nicht lesbar, weil

1. zu hoch/verkehrt herum geklebt
2. quer geklebt
3. zu tief geklebt
4. unzusammenhängend geklebt / zwei Barcodes

**MLD**



MEDIZINISCHE LABORATORIEN DÜSSELDORF

