



MLD

Medizinische Laboratorien Düsseldorf

Korrektes Bekleben der Probenröhrchen



Der Barcode ist vom Gerät nicht lesbar, weil

1. zu hoch/verkehrt herum geklebt
2. quer geklebt

3. zu tief geklebt
4. unzusammenhängend geklebt /
zwei Barcodes

